

Courbes d'utilisation suivant EN 12211 (septembre 2000)

Ouvrant RPT

(Les courbes correspondent au cas le plus défavorable entre pression et dépression)

Courbes tracées pour Chassis 2vtx H et L hors tout

Pour les châssis comportant plus de 2 vantaux, prendre la largeur **L** de 2 ouvrants et lire la valeur **H** sur le tableau.

